

Produktinformationsblatt



Funktionsweise:

Im Inneren eines Öko-Waschballs befinden sich kleine Kügelchen aus natürlichen Mineralien, genauer gesagt aus Keramik. Kommen die Kügelchen in Kontakt mit Wasser, geben diese negativ geladene Ionen ab und lösen somit den Schmutz aus der Wäsche.

Zusätzlich entsteht bei jedem Waschvorgang eine mechanische Reibung, welche ebenfalls zur Reinigung der Wäsche beiträgt. Durch die Reibung des Balls an den Textilien löst sich der Schmutz von den Fasern – das Ergebnis ist eine saubere und aufgelockerte Wäsche!

Vorteile:

- ☛ Spart Geld und Waschmittel
- ☛ Reine und weiche Wäsche
- ☛ Für Allergiker geeignet
- ☛ Antibakterielle Wirkung
- ☛ Reduziert Stromkosten
- ☛ Bis zu 1.000 Wäschen
- ☛ Umweltschonend

*„Der Öko-Waschball hält was er verspricht!“
S. Hinderhofer*

*„Ich würde den Öko-Waschball jederzeit wieder kaufen.“
C. Kiem*

Waschanleitung:

Platzieren Sie den Öko-Waschball auf der Wäsche. Geben Sie nun, wie üblich, Weichspüler und eine geringe Menge bis gar kein Waschmittel hinzu. Die Waschtemperatur sollte möglichst die 40° nicht überschreiten. Starten Sie den gewünschten Waschgang.

Nach dem Waschvorgang entnehmen Sie Ihre herrlich weiche und frisch duftende Wäsche. Den Öko-Waschball lassen Sie trocknen und lagern ihn an einem trockenen Ort. Um die natürliche Wirkung des Öko-Waschballs aufrecht zu erhalten, legen Sie den Waschball bitte einmal im Monat für wenige Stunden in die Sonne.